

Wireless-Tag WT51822-S2

BLE4.0 蓝牙数据透传模块 DATASHEET

概述:

nRF51822-S2 模块是一款数据透传类模块,采用了 Nordic 公司的 BLE 蓝牙 MCU 集成一体的 SOC 芯片 nRF51822-QAFF,内部集成了底层低功耗的蓝牙 4.0 的标 准协议,模块接口为标准的 UART 接口,内置了中断输出 提示功能,当模块接收到配对蓝牙传送的数据时,会输出 高电平提示信号,用以通知外部设备,同时模块配置了硬



件使能脚,在无需数据传输时,可以通过将使能脚置高,来禁用串口数据传输的功能,从而 降低系统的功耗。

性能特点:

- 温度范围: -25℃~75℃, typical 25℃
- 低功耗 BLE4.0 蓝牙单模芯片;
- 集成标准的 BLE4.0 协议栈;
- 标准的 UART (TTL) 接口,可直接连接外部 MCU 的串口或串口外设;
- 串口波特率硬件默认情况下为9600;
- 中断输出提示功能;
- 硬件使能控制;
- 操作距离: 0[~]45 米, class II 级;
- 供电电压: 3.0V-3.4V;
- 模块自带 PCB 天线,也可选用外部天线;
- 模块尺寸: 16.5*28.8*2.5mm

产品应用:

- 短距离自动化数据采集;
- 工业遥控、遥测;
- POS 系统, 蓝牙键盘、鼠标、游戏手柄;
- 蓝牙调光、灯控系统;
- 智能家居控制系统;
- 防丢器;





• 手机附属产品;

尺寸结构



图: 1-1

一、 引脚定义

引脚号	名称	功能描述	引脚号	名称	功能描述
1	VCC	DC2.0V~3.6V	21	SWDIO	SWD 数据脚
				RST	/复位脚(低电平有效)

2/13



Forum: bbs.wireless-tag.com

2	P0. 30	通用 I/0 说明 1	22	SWDCLK	SWD 时钟脚
3	P0.00	通用 I/0	23	P0.17	通用 I/0
	AREFO	/ADC 基准电压			
	CONNECTED	<mark>说明 2</mark>			
4	P0.01	通用 I/0	24	P0.18	通用 I/0
	AIN2	/ADC 输入 2			
5	P0.02	通用 I/0	25	P0.19	通用 I/0
	AIN3	/ADC 输入 3			
6	P0.03	通用 I/0	26	P0.20	通用 I/0
	AIN4	/ADC 输入 4	0.7	0175	
7	P0.04	週用 1/0	27	GND	Ground (O V)
0	AINO	/ADC 制入 5		44. T	0.40.工件
8	PU. 05	週用 1/0 /ADC 絵) 6	28	大 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	2.46 大线
0	PO OG	/ADC 個八 0 通田 I/O	20	(GND)	(0100110(0V))
9	FU. 00 AIN7	通用 1/0 /ADC 输入 7	29	GIND	Ground (O V)
	AREF1	/ADC 基准电压			
10	P0. 07	通用 I/0	30	GND	Ground (O V)
11	GND	Ground (0 V)	31	GND	Ground (0 V)
12	P0.08	通用 I/0	32	P0.21	通用 I/0
13	P0.09	通用 I/0	33	P0. 22	通用 I/0
14	P0.10	通用 I/0	34	P0.23	通用 I/0
15	P0.11	通用 I/0	35	P0.24	通用 I/0
16	P0.12	通用 I/0	36	P0.25	通用 I/0
17	P0.13	通用 I/0	37	P0.26	通用 I/0
				AINO	/ADC 输入 0
				XL2	/连接 32.768 kHz 晶体
18	P0.14	通用 I/0	38	P0.27	通用 I/0
				AIN1	/ADC 输入 0
				XL1	/连接 32.768 kHz 晶体或外
					置 32.768 kHz 参考时钟
19	P0.15	通用 I/0	39	P0.28	通用 I/0
				RX	RX pin
20	P0.16	通用 I/0	40	P0. 29	週用 I/0
				IX	IX pin

说明 1: 中断输出脚,当蓝牙接收到主端的数据之后,会输出 100us 高电平脉冲信号提示 说明 2: 当蓝牙连接成功 PIN3 保持输出高电平;当蓝牙断开连接 PIN3 保持输出低电平

la wireless-tag

二、 串口透传协议使用说明:

串口透传是指,模块通过通用串口和用户 MCU 连接,建立起用户 MCU 与移动设备之间的双向通讯,模块可以一次从串口获得最多 200byte 的传输数据,并且将数据自动分包发送,每个无线包最大载荷为 20byte。移动设备方发往模块的数据包,必须自行分包(1--20byte/包)发送,模块接收到数据包后会依次转发传送到 MCU 串口接收端。用户可通过串口 AT 指令对模块的基本的蓝牙参数进行修改,详细见"串口 AT 指令"描述。

1、 串口硬件协议: 默认 9600bps, 8, 无校验位, 1 停止位;

2、 为了节省体积,模块采用了 TXD/RXD 双线的串口方式,未增加数据流控制,所以 建议串口速率不要设置太高,以免出现丢包或错码的问题,推荐使用 9600bps 或者不 高于 38400bps 的其它波特率;

三、 串口 AT 指令描述:

模块会自动识别区分串口数据,带有 AT 开头的数据包会被默认为 AT 指令并被解析, 返回处理结果,故透传模式下的数据不能以 AT 字符为开头。

3、 测试命令

命令格式: AT\r
返回值: OK\r
内容: 发送 AT 测试指令,返回值 OK 表示模块 AT 指令测试成功。

4、 MAC 地址操作命令

命令格式: AT+ADDR?\r

内容:返回模块当前的 MAC 地址: xxxxxxxxxxxx

命令格式: AT+ADDR=123456789ABC\r

返回值: OK\r

内容:重新修改模块的 MAC 地址为: 123456789ABC,返回值 OK 表示已经重设 MAC 地址成功。

注:如果蓝牙模块处于连接的状态下修改了模块的 MAC 地址,修改成功但模 块不会立即切换到新地址,需断开模块连接之后,模块才会以新 MAC 地址进 行广播。

5、 串口通讯波特率操作命令

命令格式: AT+BAUD=19200\r

返回值: OK\r

ERROR\r

内容:重新修改模块通讯的串口波特率为 19200bps,返回 0K 提示已经修改成功,返回 ERROR则表示新串口波特率修改失败,原因设定值不是常用的串口 波特率的数值。

命令格式: AT+BAUD?\r

返回值: 19200\r

内容:查询当前模块的串口通讯波特率,模块返回当前设置的波特 19200bps。 注:模块默认串口波特率为 9600bps,因串口波特率太高的话需要增加 RTS/CTS 的数据流控制,不然会出现误码,所以建议选择波特率时不超过 57600bps 的 速率。当前模块支持的串口波特率为:

1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/76800/115200/230 400。



设备名称操作命令 6,

命令格式: AT+NAME=Wireless-tag01\r 返回值:

OK\r

ERROR\r 内容:重新命名模块的名称为:Wireless-tag01,名称最大长度不超过20字 节的长度,返回值 OK 表示模块已经重新命名为新名称成功,返回 ERROR 表示 命名失败,可能长度已经超出了长度限制。

命令格式: AT+NAME?\r

返回值: Wireless-tag01\r

内容: 查询模块当前的设备名称, 串口返回模块当前的设备名称:

```
Wireless-tag01.
```

注: 在蓝牙连接的状态下,修改设备名称,模块不会立即修改,需断开蓝牙 连接之后,模块会以新设备名称广播。

7、 模块参数读取命令

命令格式: AT+RX\r 返回值: NAME:Wireless-tag01\r BAUD:19200\r

MAC:123456789ABC\r

内容: 查询模块当前的参数, 返回模块当前设置的设备名称、串口波特率和 设备的 MAC 地址。

8、 模块发射功率设置命令

命令格式: AT+RFPM=3\r

返回值: 0K\r

ERROR\r

内容:重新设置模块的发射功率,如例设置模块的发射功率为第3级发射功 率-8dbm,返回OK表示功率重设成功,返回ERROR表示功率重设失败,原因 可能设置的功率等级不在等级列表中。

命令格式: AT+RFPM?\r

返回值: -8dbm\r

内容: 查询当前蓝牙模块的发射功率配置, 返回当前的模块设置的发射功率 值: -8dbm。

注: 蓝牙模块当前支持设置的发射功率等级如下表:

功率等级	功率值
0	+4dbm
1	Odbm
2	-4dbm
3	-8dbm
4	-12dbm
5	-16dbm
6	-20dbm
7	-30dbm
8	-40dbm

9、 模块复位命令

wireless-tag

命令格式: AT+RESET\r
返回值: 0K\r
内容:模块复位命令,返回0K后,模块复位重新启动。

10、 恢复默认配置命令

命令格式: AT+DEFAULT\r 返回值: OK\r 内容:恢复模块的配置参数为默认的参数,MAC 地址也恢复成出厂默认的地址, 返回 OK 表示模块恢复成功。

11、 查询模块版本号命令

命令格式: AT+VERSION\r 返回值: V1.0\r

内容:查询模块当前的版本,返回模块当前的版本 V1.0 版。

四、 BLE 协议说明 (APP 接口):

[Service UUID:	0x1234]	
特征值		属性	
0x1235		Write Without Response	
[Service UUID:	0x1234]	
[Service UUID: 特征值	0x1234] 属性	

五、 PCB Pad Layout 说明

1. 模块尺寸见上图

2. Layout 焊盘尺寸:由于模块管脚间隔比较小,焊盘间距建议设计为31mi1,焊 盘宽度为20mi1,防止手工焊接短路。

六、 蓝牙模块应用实例:

1. 辅助工具 BLE-DK, nRF51822-DK 是 Wireless-Tag 针对其 nRF51822 系列 BLE 蓝牙透 传模块的简易应用而设计的一款辅助工具,通过此 DEMO-Kit,可以方便简洁的将蓝 牙模块与 PC 机相连,通过上位机 PC 端的串口调试工具,可以对模块进行 AT 指令的 配置,重新设置蓝牙模块的一些基本参数。蓝牙模块作为从设备,可被移动设备 APP 蓝牙主端所寻找并配对,当配对之后可通过串口调试工具向蓝牙模块输入数据,蓝 牙模块将此数据传送给蓝牙主端,同时可将蓝牙模块接收到的蓝牙主端回传的数据 传递到串口调试工具,开发人员可方便简单的查看蓝牙模块与蓝牙主端之间所进行 的数据传送的内容。



2. DEMO-Kit 工具与蓝牙模块的连接方式: DEMO-Kit 工具的接口为目前流行的 XBee 模块的接口方式,蓝牙模块与 Kit 工具相连是通过模块的 XBee 转接板来连接的,将模块焊贴在相应的 XBee 转接板上,然后将转接板插入到 Kit 工具上。XBee 的转接板如下图:



- 3. DEMO-Kit 工具采用了 FTDI 的 USB 转 UART 芯片,故在与 PC 机联机使用之前,首先需要安装 FTDI 芯片的驱动,驱动安装成功后,通过 USB 线将 DEMO-Kit 与 PC 连接,此时 PC 端可识别出 DEMO-Kit 工具的串口标号;
- 4. 打开 PC 端的串口调试工具,端口号选为 FTDI 芯片映射的虚拟的 COM 端口号,串口 参数设置为:波特率 9600,;数据格式为 8 位数据位,无校验位,1 位停止位的格式, 然后打开串口,通过 AT 指令可以读取和修改当前的蓝牙模块设置,如图所示;

P		C		
rort		Lommand		
PortNumber	COM4 ~	Command	AT +RX	✓ Tx
BaudRate	9600 🗸]		
	Close			
Recv				
UK Name: WT-000 Baud: 9600 MAC: FAC32D7	1 546EB			

5. 使用移动设备 APP 蓝牙主端对蓝牙模块的从设备进行查询,在 IOS 系统中可以使用

公认的蓝牙测试软件 LightBlue,在 Android 系统中可使用我公司自配的蓝牙串口 APP 测试软件。搜索到此蓝牙模块的设备名称,然后点击与之建立蓝牙连接,即可配 对成功,并通过此 APP 工具向蓝牙模块发送数据,建立起移动终端与蓝牙模块之间 的数据通讯连接。

A. 在 IOS 系统中(iphone4S 及其以上的手机,才支持蓝牙 4.0)使用 LightBlue 测 试模块连接性能。

先打开 iphone 蓝牙,运行 LightBlue 程序,LightBlue 运行时,会自动搜索从机,搜索到从机后,会显示从机列表,并且包含主要信息,Services 的 UUID,还有发射功率,设备名称等。

●●●●● 中国电信 🗢	下午3:14	⊾ 🕇 🖇 46% 🔳 🖓
Info	LightBlue	+
Peripherals Nea	rby	
MI -86 2 services	S	>
-85 WT-000)1	>
Virtual Periphera	als	
	Log	

点击需要连接的从机, iphone 会连接从机, 之后, 程序会自动搜索从机的所有 service, 如下图。



●●●●● 中国电信 🗢	下午3:14	⊾ 🕈 🖇 46% 🔳
LightBlue	Peripheral	Clone
WT-000	1	
UUID: 399F6A40 AD45-9CBD-119	C- 97-64F3C39079	004
Connected		
ADVERTISI	EMENT DA	TA Show
UUID: 1234	1	
0x1235 Properties: Write	Without Respon	se
0x1236 Properties: Read	Notify	>
	Log	

点击相应的 Service 会进入该 Service 中包含的 characteristics, 如下图。

●●●●● 中国电信 穼	下午3:15	⊾ 🕈 🖇 46% 🔳 ি
< WT-0001	0x1235	Hex
WT-0001		
Ox1235 UUID: 1235 Connected		
WRITTEN VALUE	S	
Write new value		
DESCRIPTORS		
PROPERTIES		
Write Without	Respons	Se
	Log	

点击"Writer new value", 会进入 Characteristic 的通信界面, 写入输入值, 如下图:



●●●●● 中国电信 🤝	下午3:21	℃ ┩ 🖇 44% 🔳 ि
〈 0x1235	Edit Value	
303132	Hex	
D	Е	F
Α	В	С
7	8	9
4	5	6
1	2	3
	0	Done

模块接收到 LightBlue 发送的数据之后,通过 DEMO-KIT 将收到的数据推送到串口,并在 PC 端的串口调试工具中得以显示:

		Test	
Port		Command	
PortNumber	C0M4 🗸	Command	✓ Tx
BaudRate	9600 🗸		
	Close		



B. 在 Android 系统中(Andorid 4.3及其以上的系统,才支持蓝牙 4.0)使用我司 自配的 APP 串口调试工具:

使用 APP 工具查找到蓝牙设备:

8 😵 4G 📶 🛢 20:01
🗑 Wireless-Tag
WT-0001 EB:46:75:2D:C3:FA
蓝牙打开 搜索设备

与蓝牙设备配对连接,并在发送串口窗内输入数据,向蓝牙模块设备发送数据,模块接收到 APP 发送的数据之后,通过 DEMO-KIT 将收到的数据推送到串口,并在 PC 端的串口调试工具中得以显示:

	🔊 Wi	reles	8
设	备	地	址:EB:46:75:2D:C3:FA
ſ			
L			
			显示清空
12	3450	WEF	₹TY
		发送	清空

Wireless-Tag Technology



		Test	- • ×
Port		Command	
PortNumber	COM4 ~	Command AT+RX	₩ Tx
BaudRate	9600 🗸		
	Close		

也可以通过 PC 端的串口调试工具,通过模块向 APP 串口工具发送数据, APP 通过显示窗口显示出接收到模块发回的数据:

Port			Command
PortNumber	COM4	~	Command 1234567890abcdefghijklmno; 🗸 🍸
BaudRate	9600	~	在此写入数据点击
	Clos	e	
Recv			
Recv 12345QWERTY	12345QWERTY	1	
Recv 12345QWERTY	12345QWERTY	t	
Recv 12345QWERTY	12345QWERTY	t	
Recv 12345QWERTY	12345QWERTY		
Reov 12345QWERTY	12345QWERTY	t	
Recv 12345QWERTY	12345QWERTY		

APP 串口工具接收到数据并在显示窗显示:



				8 🗧	4G	20:0	4		
6	🧑 Wireless-Tag								
设	备	地	址:E	B:46:	75:2D:	C3:FA	ł		
	12345	567890)abcdef	ghijklm	nopq				
L			显示	清空					
12345QWERTY									
		发送			清空				

- 6. 通过我司的蓝牙 DEMO-KIT 工具和自有的蓝牙 APP 串口调试工具,为客户快速开发和应用蓝牙设备提供了极大的便利,有利于缩短蓝牙项目的开发周期。
- 七、 附录:

更多技术支持,请发邮件至:technical@wireless-tag.com